



У Ф А М Е Б Е Л Ь

ООО «Уфамебель»

Стенка SD-9

Полка

Инструкция по сборке.

Перечень деталей:

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
1	Крышка в сборно-разборная	1502 x 302	1
2	Горизонталь	1220 x 264	1
3	Задний щит	1220 x 250	1

4	Рейка декоративная	1220 x 104	1
5	Колонна правая	1404 x 140	1
6	Колонна левая	1404 x 140	1
7	Зеркало	1218 x 248	1

Последовательность сборки:

1. Вкрутите метрические дюбеля эксцентриков во все имеющиеся набитые втулки. Вбить шканты где это предусмотрено. **Внимание!** При сборке изделия следует забивать шканты в торцы деталей (в пластъ забивать не допускается).
2. Эксцентриками стянуть горизонталь и задний щит.
3. Евровинтами и эксцентриками притянуть колонны к заднему щиту и горизонтали.
4. Снять верхнюю деталь крышки, отвернув шурупы 4x50 (потайной).
5. Евровинтами притянуть нижнюю деталь крышки к колоннам и обратно притянуть верхнюю деталь этими же шурупами 4x50 (потайной).
6. Шурупами 4x20 прикрепить пластины к крышке с задней стороны тумбы. Они необходимы для упора колонн полки. Прежде чем установить полку, прикрепите на задний торец крышки угловые пластины на шурупы 4x20. Установить полку перпендикулярно к тумбе и притянуть угловые пластины к боковинам шкафов (отверстия под угловые пластины сверлить по месту).
7. Приклеить зеркало к заднему щиту используя двусторонний скотч.
8. Эксцентриками притянуть рейку декоративную к крышке.

Эксцентрик 16мм.	Шуруп 4x50	Пластина	Пластина угловая
Дюбель метрический	Шуруп 4x20		
Евровинт 50мм.	Ключ		

